

Gebrauchsanweisung: K-Pot



1. K-Pot auf einem standfesten Untergrund stellen und an den Strom anschliessen
2. Danach gewünschte Temperatur einstellen mit dem Riegel
3. Die rote Warnlampe leuchtet auf bis die gesetzte Stufe erreicht ist
4. Die Speisen ohne Take-Out Schale in die beschichtete schwarze K-Pot Schale geben bzw. umfüllen und auf den K-Pot stellen
5. Die Speisen hin und wieder umrühren, damit nichts anbrennen kann

Wichtig:

- Bitte darauf achten, dass der K-Pot im Windschutz verwendet wird, um Wärmeverluste zu vermeiden.
- Keine scharfen Gegenstände verwenden, damit die beschichtete K-Pot Schale nicht verkratzt wird.
- Den K-Pot, wie auch die beschichteten K-Pot Schalen bitte nur mit einem Tuch trocken reiben und nicht mit scheuernden Reinigungsmitteln oder Materialien behandeln.

Wir reinigen den K-Pot wie auch die Schalen nach ihrer Rückgabe professionell für Sie.